

Проводные клавиатуры

- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Проводные клавиатуры"](#)
- [Добавление новой клавиатуры](#)
- [Удаление клавиатуры](#)

В данном разделе рассмотрим экран "Проводные клавиатуры".

Общие сведения

- На экране "Проводные клавиатуры" производится добавление, удаление и настройка проводных клавиатур
- Проводная клавиатура служит для постановки разделов под охрану и снятия разделов с охраны при помощи кодов пользователей, а также позволяет пользователю контролировать состояние зон и разделов охранной системы и отправлять сигналы тревоги для вызова экстренных служб

Общий вид экрана "Проводные клавиатуры":

10.78.19.84:53462 - Контакт GSM-5M (Mega v.1)

Настройки

- Сведения о приборе
- Аппаратная конфигурация
- Дата и время
- Системные события
- Разделы
- Радиосистема 433
- Выходы
- Шлейфы
- Пользователи
- Порт 1-wire
- Параметры APN
- Параметры LAN
- SMS сообщения
- Каналы связи
- Проводные клавиатуры**
- Температура
- Порт RS485
- Блокировка
- История
- Обновление
- Карта
- Сервис

Проводные клавиатуры

Клавиатура 1 Клавиатура 2 Клавиатура 3 Клавиатура 4 Клавиатура 5

[Найти и добавить клавиатуру](#) [Добавить клавиатуру](#) [Удалить клавиатуру](#)

Проводная клавиатура 1

Разделы для управления с клавиатуры: Все

Событие при нажатии кнопки: 110.1 Тревога: Пожар

Событие при нажатии кнопки: 100.1 Тревога: Медицинская тревога

Событие при нажатии кнопки: Нет

Длительность нажатия на тревожные кнопки: Держать>3 сек

Сигнал зуммера при отсчете задержки на вход:

Сигнал зуммера при отсчете задержки на выход:




Включение зуммера по тревоге в разделе: Все







Тип тревоги	Выполняемая команда	Время включения (ММ:СС)
Включить зуммер при охранной тревоге	Включить на время с частотой 1Гц	00:30
Включить зуммер при пожарной тревоге	Включить	00:30


Версия: mega1.001.162 (20:20:57) Соединение установлено (localhost:7788) > Подключен (K-5M.004.004)

Описание полей на экране "Проводные клавиатуры"

Поле на экране "Проводные клавиатуры"	Описание	Событие, записываемое в истории прибора (В графы "Код тревоги" и "Событие"
---------------------------------------	----------	--


<p>Разделы для управления с клавиатуры</p>	<p>В этом поле пользователь указывает разделы, охраной которых управляет выбранная проводная клавиатура.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p> • При нажатии на поле появляется выпадающий список, в котором пользователь выбирает один или несколько разделов, которые будут управляться при помощи проводной клавиатуры.</p> <p>• Управление охраной раздела, не выбранного в списке, невозможно.</p> <p>• Индикаторы клавиатуры отображают состояние только выбранных разделов и зон, входящих в эти разделы.</p> <p>• Для взятия/снятия раздела с охраны необходимо ввести код пользователя, который задаётся на экране "Коды пользователей". Каждому коду может быть разрешено управление одним или несколькими разделами.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если разделы, управляемые кодом, были сняты с охраны, произойдет их взятие под охрану. • Если разделы, управляемые кодом, были взяты под охрану, произойдет их снятие с охраны. • Если часть разделов, управляемых кодом, уже была поставлена под охрану, то произойдет снятие этих разделов. <p>• При взятии под охрану для каждого взятого раздела формируется событие 402.3 – "Взятие раздела под охрану". В качестве номера раздела указывается порядковый номер клавиатуры+100 (например 102 для проводной клавиатуры №2), а в качестве номера зоны – порядковый номер кода пользователя.</p> <p>• При снятии с охраны для каждого снятого раздела формируется событие 402.1 – "Снятие раздела с охраны". Принцип присвоения номера зоны и раздела аналогичный.</p> <p>• Для быстрого взятия разделов под охрану необходимо нажать кнопку "Периметр". Разделы, входящие в периметр, назначаются на экране "Разделы".</p> <ul style="list-style-type: none"> • Если разделы, назначенные на кнопку "Периметр", сняты с охраны, произойдет их взятие под охрану. • Если разделы, назначенные на кнопку "Периметр", находятся под охраной, никакого действия не произойдет. • Если часть разделов, назначенных на кнопку "Периметр", уже была ранее взята под охрану, то произойдет взятие неохранных разделов. <p>• При взятии под охрану кнопкой "Периметр" для каждого взятого раздела формируется событие 441.3 – "Взятие под охрану периметра" с номером раздела, взятого под охрану, и зоной, соответствующей порядковому номеру клавиатуры+100 (например 103 для проводной клавиатуры №3).</p> </div>	<p>402.3 – "Взятие раздела под охрану"</p> <p>402.1 – "Снятие раздела с охраны"</p> <p>441.3 – "Взятие под охрану периметра"</p>
<p>Событие при нажатии кнопки "Пожарная тревога"</p>	<p>Назначает событие, которое формируется при нажатии кнопки "Пожарная тревога".</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p> • По умолчанию при нажатии кнопки "Пожарная тревога" формируется и передаётся на пульт охранного предприятия событие 110.1 – "Тревога: Пожар".</p> <p>• При нажатии на тревожные кнопки клавиатуры в истории записывается событие с номером раздела, взятого под охрану, и номером зоны, соответствующим номеру клавиатуры+100, например "104" для проводной клавиатуры №4.</p> <p>• Прибор не формирует события восстановления для тревожных кнопок.</p> </div>	<p>110.1 – "Тревога: Пожар"</p>
<p>Событие при нажатии кнопки "Медицинская тревога"</p>	<p>Назначает событие, которое формируется при нажатии кнопки "Медицинская тревога".</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 10px;"> <p> По умолчанию при нажатии кнопки "Медицинская тревога" формируется и передаётся на пульт охранного предприятия событие 100.1 – "Тревога: Медицинская тревога".</p> </div>	<p>100.1 – "Тревога: Медицинская тревога"</p>

Событие при нажатии кнопки "Охранная тревога"	<p>Назначает событие, которое формируется при нажатии кнопки "Охранная тревога".</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> По умолчанию при нажатии кнопки "Охранная тревога" формируется и передаётся на пульт охранного предприятия событие 120.1 – "Тревога: Нажата кнопка тревоги".</p> </div>	120.1 – "Тревога: Нажата кнопка тревоги"
Длительность нажатия на тревожные кнопки	<p>Устанавливает минимально необходимую продолжительность нажатия на тревожную кнопку для формирования тревожного события.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> • При нажатии на поле появляется выпадающий список, в котором пользователь выбирает нужную длительность нажатия на тревожную кнопку. • Если пользователь установил значение "Мгновенно", то тревожное событие формируется при любом нажатии на тревожную кнопку. • Настройка длительности нажатия на тревожные кнопки необходима для защиты от ложных тревог при случайном нажатии на тревожную кнопку. • Мы рекомендуем установить длительность нажатия от 1 до 3 секунд. </div>	
Сигнал зуммера при отсчёте задержки на вход	<p>Включает звуковую индикацию клавиатуры при отсчёте задержки на вход.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Если в этом поле установлена галочка, то зуммер будет подавать звуковые сигналы в течение всего времени отсчета задержки на вход.</p> </div>	
Сигнал зуммера при отсчёте задержки на выход	<p>Включает звуковую индикацию клавиатуры при отсчёте задержки на выход.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Если в этом поле установлена галочка, то зуммер будет подавать звуковые сигналы в течение всего времени отсчета задержки на выход.</p> </div>	
Включение зуммера по тревоге в разделе	<p>В этом поле пользователь указывает разделы, при тревоге в которых включается звуковая индикация клавиатуры.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> При нажатии на поле появляется выпадающий список, в котором пользователь отмечает галочкой один или несколько разделов, тревожное событие в котором включит сигнал зуммера на выбранной радиоклавиатуре.</p> </div>	
Включить зуммер при охранной тревоге	<p>Задаёт параметры работы зуммера при охранный тревоге.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Пользователю доступны следующие параметры зуммера:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Нет команды" – при охранный тревоге зуммер не включается. • "Включить" – при охранный тревоге зуммер будет подавать звуковой сигнал до тех пор, пока пользователь не отменит тревогу. • "Включить на время" – при охранный тревоге зуммер включается на время, установленное пользователем в поле "Время включения (ММ:СС)". • "Включить на время с частотой 1Гц" – при охранный тревоге зуммер включается на время, установленное пользователем в поле "Время включения (ММ:СС)", и подаёт сигнал с частотой 1Гц. </div>	

Включить зуммер при пожарной тревоге	Задаёт параметры работы зуммера при пожарной тревоге. <div data-bbox="321 184 1252 531" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Пользователю доступны следующие параметры зуммера:</p><ul style="list-style-type: none">• "Нет команды" – при охранной тревоге зуммер не включается.• "Включить" – при охранной тревоге зуммер будет подавать звуковой сигнал до тех пор, пока пользователь не отменит тревогу.• "Включить на время" – при охранной тревоге зуммер включается на время, установленное пользователем в поле "Время включения (ММ:СС)".• "Включить на время с частотой 1Гц" – при охранной тревоге зуммер включается на время, установленное пользователем в поле "Время включения (ММ:СС)", и подаёт сигнал с частотой 1Гц.</div>	
--------------------------------------	--	--

Добавление новой клавиатуры

Для добавления клавиатуры подключите её к панели и воспользуйтесь ссылкой "Найти и добавить клавиатуру". Клавиатуры нумеруются в порядке добавления.

<div data-bbox="147 705 1476 900" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p></p><ul style="list-style-type: none">• Клавиатуры следует добавлять последовательно, так как они адресные.• Если при добавлении клавиатуры индикаторы зон начали быстро попеременно мигать, значит требуется обновление функционального программного обеспечения клавиатуры до актуальной версии.</div>
--

Удаление клавиатуры

Для удаления клавиатуры выберите её в списке и воспользуйтесь ссылкой "Удалить клавиатуру".