

Температура

- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Температура"](#)

В этом разделе рассмотрим экран "Температура".


Общие сведения


- На экране "Температура" отображаются данные, полученные от проводного датчика температуры с [интерфейсом 1-Wire](#), а также настраиваются условия формирования тревожных событий, связанных с изменением температуры.
- Просмотреть данные о статусе проводного датчика температуры можно на экране "[Порт 1-wire](#)" во вкладке "Найденные устройства".

Общий вид экрана "Температура":

? Неизвестное вложение

Описание полей на экране "Температура"

| Поле на экране "Температура" | Описание | Событие, записываемое в истории прибора (В графы "Код тревоги" и "Событие") |
|----------------------------------|---|--|
| Номер п/п | Порядковый номер проводного датчика температуры. | |
| Тип | Тип проводного датчика температуры. | |
| Текущая температура | Температура, фиксируемая проводным датчиком температуры в данный момент. | |
| Текущая влажность | Влажность, фиксируемая проводным датчиком температуры в данный момент. | |
| Событие "Температура выше /ниже" | <p>Задаёт граничные значения температуры, при достижении которых будут сформированы тревожные события.</p> <div><ul style="list-style-type: none">• При превышении указанного верхнего порога панель формирует событие 158.1 – "Тревога: Высокая температура".• Если температура опустится ниже указанного нижнего порога, панель формирует событие 159.1 – "Тревога: Низкая температура".• Для данных событий у проводного датчика температуры в качестве номера зоны указывается значение 1.</div> | <p>158.1 – "Тревога: Высокая температура"</p> <p>159.1 – "Тревога: Низкая температура"</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Записывать в историю прибора событие об изменении температуры датчика (в градусах)</p> | <p>В этом поле пользователь устанавливает, на сколько градусов должна измениться температура для формирования события 998.1 – "Температура изменилась".</p> <div data-bbox="505 226 1140 541" style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"><p> Зонай кодируется текущая температура, зафиксированная датчиком:</p><ul style="list-style-type: none">• Значение зоны 0...199 означает положительную температуру.• Значение зоны 201...399 означает отрицательную температуру.• Например значение зоны «210» означает, что измеренная температура равна минус 10 градусов.</div> | <p>998.1 – "Температура изменилась"</p> |
|---|---|---|