

Коды пользователей

- [Общие сведения](#)
- [Описание полей на экране "Коды пользователей"](#)
- [Добавление нового кода пользователя](#)
- [Удаление кода пользователя](#)

В этом разделе рассмотрим экран "Коды пользователей".

Общие сведения

- На экране "Коды пользователей" задаются, удаляются и настраиваются коды доступа пользователей для управления с клавиатуры
- Код пользователя служит для постановки объекта под охрану и снятия с охраны и представляет собой четырёхзначный номер
- Персональный код пользователя позволяет идентифицировать пользователя который снимал с охраны или ставил под охрану объект

Общий вид экрана "Коды пользователей":

10.78.19.84:53462 - Контакт GSM-5M (Mega v.1)

Настройки

- Сведения о приборе
- Аппаратная конфигурация
- Дата и время
- Системные события
- Разделы
- Радиосистема 433
- Выходы
- Шлейфы
- Пользователи
 - Ключи TM/ карты
 - Коды пользователей
 - Экранная клавиатура
 - Доступ к прибору
 - Инженерные номера
- Порт 1-wire
- Параметры APN
- Параметры LAN
- SMS сообщения
- Каналы связи
- Проводные клавиатуры
- Температура
- Порт RS485
- Блокировка
- История
- Обновление
- Карта
- Сервис

Коды пользователей

Блокировка клавиатуры при вводе неверного кода, на время (MM:CC) 04:15




№	Имя	Код пользователя	Разделы	Только взятие	Принуждение
1	Секретарь	3344	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Вахта	1289	Все	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Менеджер	7632	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Иванов	1283	8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Сидоров	9893	Все	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Охрана	7775		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>


[Добавить](#) [Удалить](#)

Версия: mega1.001.162 (20:20:57) Соединение установлено (localhost:7788) > Подключен (K-5M.004.004)

Описание полей на экране "Коды пользователей"

Поле на экране "Коды пользователей"	Описание	Событие, записываемое в истории прибора (В графы "Код тревоги" и "Событие")

<p>Блокировка клавиатуры при вводе неверного кода, на время (ММ:СС)</p>	<p>Для защиты от подбора кода пользователя в приборе предусмотрена функция блокировки радиоклавиатуры при вводе неверного кода.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> • После трёх неудачных попыток ввести код пользователя радиоклавиатура блокируется на указанный промежуток времени</p> <p>• Если по истечении времени блокировки снова вводится неправильный код пользователя, радиоклавиатура блокируется на указанный промежуток времени после первой попытки</p> <p>• При введении неверного кода пользователя в историю панели записывается событие 461.1 – "Ввод некорректного кода"</p> <p>• Если пользователь установил в поле значение "Нет блокировки", радиоклавиатура не блокируется</p> </div>	<p>461.1 – "Ввод некорректного кода"</p>
<p>№</p>	<p>Номер пользователя, которому назначается код доступа. Служит для идентификации пользователя, производившего постановку разделов под охрану или снятие разделов с охраны.</p>	
<p>Имя</p>	<p>Имя пользователя упрощает навигацию в списке кодов пользователей.</p>	
<p>Код пользователя</p>	<p>Уникальный четырёхзначный код, присваиваемый пользователю для управления охраной тех или иных разделов охраняемого объекта.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> • Программа настройки позволяет назначить до 128 персональных кодов доступа пользователей</p> <p>• Поддерживаются четырёхзначные коды доступа, в которых каждая цифра может принимать значение от 0 до 9</p> <p>• Не сообщайте свой код третьим лицам</p> <p>• Храните код в надежном месте, а лучше просто запомните его</p> <p>• При взятии под охрану для каждого взятого раздела формируется событие 402.3 – "Взятие раздела под охрану" с номером раздела и номером пользователя, которому принадлежит код.</p> <p>• При снятии раздела с охраны для каждого снятого раздела формируется событие 402.1 – "Снятие раздела с охраны" с номером раздела и номером пользователя, которому принадлежит код.</p> </div>	<p>402.3 – "Взятие раздела под охрану"</p> <p>402.1 – "Снятие раздела с охраны"</p>
<p>Разделы</p>	<p>Меню выбора разделов, охраной которых управляет код пользователя.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> • При нажатии на поле появляется выпадающий список, в котором для каждого пользователя можно выбрать определённые разделы, охраной которых он будет управлять</p> <p>• При управлении разделами с помощью радиоклавиатуры следует учитывать, какие разделы назначены на данную клавиатуру: если клавиатура поддерживает не все разделы для данного кода, то будет работать только с теми разделами, которые совпадают в настройках радиоклавиатуры и настройках кода пользователя</p> </div>	
<p>Только взятие</p>	<p>Если в этом поле установлена отметка, то код пользователя предназначен только для взятия раздела под охрану. Например сотрудник клининговой службы, обладающий кодом пользователя, окончив уборку, ставит раздел под охрану без возможности снятия.</p>	

Принуждение	<p>Если установить галочку в этом поле, то код будет использоваться для снятия охраны под принуждением.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p> • Если объект снимается с охраны кодом пользователя "под принуждением", то в историю прибора записывается событие 121.1 – "Снятие под принуждением". При этом сигнал тревоги не подаётся, сирена не включается. Снятие с охраны под принуждением выглядит так же, как и обычное снятие с охраны.</p> <p>• Если объект берётся под охрану кодом пользователя "под принуждением", то производится обычное взятие под охрану с событием 402.3 – "Взятие под охрану".</p> </div>	<p>121.1 – "Снятие под принуждением"</p> <p>402.3 – "Взятие под охрану"</p>
-------------	--	---

Добавление нового кода пользователя

Для создания нового кода пользователя нажмите на ссылку "Добавить". На странице появится новая строка, в которой пользователь сможет задать новый код, номер и имя пользователя, настроить разделы, которыми будет управлять новый код.

Удаление кода пользователя

Для удаления кода пользователя выберите его в списке и воспользуйтесь ссылкой "Удалить".